

LODGE .25

Sedia - Chair



ITA

Nome prodotto	Lodge .25
Categoria	Sedia con braccioli
Destinazione d'uso	Esterni

EN

Product name	Lodge .25
Category	Chair with arm
Intended use	Outdoor

MISURE

Lung. x Profondità x Altezza (cm)	61 x 65 x 82
Altezza seduta (cm)	44
Altezza seduta con cuscino (cm)	48
Altezza bracciolo (cm)	66
Peso (kg)	8
Volume (m ³)	0,3
Impilabile	no

DIMENSIONS

Lenght x Depth x Height (cm)	61 x 65 x 82
Height seat (cm)	44
Height seat with cushion (cm)	48
Height arm (cm)	66
Weight (Kg)	8
Volume (m ³)	0,3
Stackable	no

MATERIALI

Struttura	Teak oliato per esterni
Schienale	Corda acrilica
Imbottitura seduta	T30
Imbottitura rivestimenti	Tessuti Cat. A, B o C

MATERIALS

Structure	Teak oiled for outdoor use
Base	Acrylic cord
Seat filling	T30
Upholstery filling	Fabrics Cat. A,B and C

Finiture disponibili Finishes available



.TK.ECT5



.TK.CNT5



Scansiona il QR o clicca qui per accedere al documento di Cura e manutenzione

Scan the QR code or click here to access the Care and Maintenance document

Cura e manutenzione Teak Teak Care and Maintenance



ITA Eseguire pulizia regolare con acqua e sapone neutro. Per mantenere la sua lucentezza e resistenza, applicare olio di teak con regolarità. KIT di manutenzione per legno di TEAK disponibile.

Per informazioni di utilizzo vedi il manuale di Cura e Manutenzione.

EN Perform regular cleaning with water and mild soap. To maintain its shine and durability, apply teak oil regularly. TEAK wood maintenance KIT available.

For usage information, refer to the Care and Maintenance Manual.

Cura e manutenzione Corda Care and Maintenance Rope

ITA Non utilizzare solventi o detersivi alcalini che potrebbero danneggiare le corde. Evitare detersivi chimici, solventi aggressivi, spazzole rigide e acqua ad alta pressione, questo per non deteriorare la superficie del cordino stesso. Rimuovere lo sporco in superficie lavando con acqua; utilizzare prodotti detersivi non aggressivi con l'ausilio di spugne e/o stracci morbidi. Risciacquare abbondantemente fino a eliminazione totale di eventuali residui di detersivo o sapone. Se lo sporco persiste, ripetere l'operazione. Asciugare con uno straccio asciutto. Non asciugare con aria calda.

ITA Informazioni generali

Fare riferimento alla sezione "termini e condizioni" del sito web atmospheraitaly.com per istruzioni e precauzioni da mantenere nei confronti dei prodotti Atmosphera. ATMOSPHERA Srl si riserva la facoltà di modificare e migliorare le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati. Per quanto riprodotti in maniera fedele i colori possono differire dagli originali. Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il mobile nell'ambiente, ma chiamare l'azienda comunale di smaltimento rifiuti urbani per il suo trasporto in discarica o recupero.

EN Do not use solvents or alkaline cleaners which could damage the strings. Chemical detergents, aggressive solvents, stiff brushes and high pressure water, in order not to damage the surface of the rope lanyard itself. Remove dirt on the surface by washing with water; use non-aggressive detergent products with the aid of sponges and / or soft rags. Rinse thoroughly until all detergent or soap residues are completely eliminated. If the dirt persists, repeat the operation. Wipe dry with a dry cloth. Do not dry with hot air.

EN General Information

Please refer to the 'terms and conditions' section of the website atmospheraitaly.com for instructions and precautions to be observed regarding Atmosphera products. ATMOSPHERA Srl reserves the right to modify and improve the dimensions and technical features of the models illustrated. Although colors are reproduced faithfully, they may differ from the originals. At the end of its use, do not dispose of the furniture in the environment; instead, contact the municipal waste disposal company for its transport to a landfill or for recovery.